POS-4 簡単マニュアル

タッチエリアの説明

タッチエリアは、CH 操作時と Measure Line 操作時で異なります。 操作モードは、「POS-4」右隣りのエリアを LONG タッチで切り替わります。 ①CH 操作時 「POS-4」右隣りに「MES」の表示がありません。



※TRG 水平軸の移動と TRG レベルの移動は、計測モード Normal/Single 時に有効です。
 ②Measure Line 操作時

「POS-4」右隣りに「MES」と表示されています。

| | | - [LONG タッチ] CH 操作に切替 👘 🍣 🐘 100% 📑 16:27 |
|--|------|--|
| POS-4 | MES | |
| < <h-< th=""><th>H+>></th><th>X1:400us(400) Y1:24.01V(1405)</th></h-<> | H+>> | X1:400us(400) Y1:24.01V(1405) |
| CH4 | DC | <u>X2:4500</u> dX:50us[ドラッグ] X1 の移動→ |
| < <v-< th=""><th>V+>></th><th></th></v-<> | V+>> | |
| <bs-< th=""><th>Bs+></th><th>Y1, Y2 水平軸 の移動 拡大/縮小</th></bs-<> | Bs+> | Y1, Y2 水平軸 の移動 拡大/縮小 |
| Auto | Stop | Ch2 「ドラッグ」 X2 の移動 |
| Trg1 | Rise | Ch3 V1 V2 |
| <tv-< th=""><th>TV+></th><th></th></tv-<> | TV+> | |
| <th-< th=""><th>TH+></th><th></th></th-<> | TH+> | |
| | | 0.00V 0.00V 0.00V 50.0V/ 50.0V/ 25us/ 1MHz |

ボタンの説明(Auto モード) ボタンの表示は、計測モードにより異なります。 ここでは、Auto モードでの説明をします。

| < <h-< th=""><th>H+>></th><th>水平軸(時間軸) レンジの Up/Down</th></h-<> | H+>> | 水平軸(時間軸) レンジの Up/Down |
|---|------|--|
| CH1 | DC | CH 選択:CH1~CH4 選択 CH のモード選択:DC/AC/0FF |
| < <v-< th=""><th>V+>></th><th>選択 CH の電圧レンジ Up/Down</th></v-<> | V+>> | 選択 CH の電圧レンジ Up/Down |
| <bs-< th=""><th>Bs+></th><th>選択 CH の Base ライン Up/Down (※1)</th></bs-<> | Bs+> | 選択 CH の Base ライン Up/Down (※1) |
| Auto | Stop | 計測モード選択: Auto/Normal/Single 計測開始と停止: Run/Stop |
| Trg1 | Rise | トリガ CH 選択 : Trg1~Trg4(CH1~CH4) トリガモード選択 : Rise/Fall |
| <tv-< th=""><th>TV+></th><th>TRG レベルの Up/Down (※2)</th></tv-<> | TV+> | TRG レベルの Up/Down (※2) |
| <th-< th=""><th>TH+></th><th>TRG 水平位置の移動(※2)</th></th-<> | TH+> | TRG 水平位置の移動(※2) |

(※1) Base ラインの Up/Down

大まかな移動は、タッチ動作にて行い、ここでは、1/2div毎にUp/Downします。

(※2) TRG レベルの Up/Down、TRG 水平位置の移動

大まかな移動は、タッチ動作にて行い、ここでは、分解能毎に Up/Down、移動します。

MATH 操作(演算波形表示)

「CH」ボタンをLOG タッチで MATH 操作表示になります。 CH操作表示に戻すには、「MT」ボタンをLOG タッチします。



CH1: Source1チャンネルを選択します。 $(CH1 \sim CH4)$

CH2: Source2チャンネルを選択します。 $(CH1 \sim CH4)$

On : 表示・非表示を選択します。

MT+:操作MATHチャンネルを選択します。(MT+=MATHSource1+Source2、MT-=Source1-Source2) (0n/0ff)

トリガモード(Normal/Single)

| | | c | _ | ⁴⁶ (42%) 18:12 |
|--|--------|-------------------------------|-------------|---------------------------|
| POS-4 | | | | |
| < <h-< th=""><th>H+>></th><th>Zx5 H:0us(0) TV:4.99V(292)</th><th>TH:10us(20)</th><th></th></h-<> | H+>> | Zx5 H:0us(0) TV:4.99V(292) | TH:10us(20) | |
| CH2 | Off | | | |
| < <v-< th=""><th>V+>></th><th></th><th></th><th></th></v-<> | V+>> | | | |
| <bs-< th=""><th>Bs+></th><th></th><th></th><th></th></bs-<> | Bs+> | | | |
| Norm | Stop | Ch1 | | |
| Trg1 | Rise | | | |
| <tv-< th=""><th>TV+></th><th></th><th></th><th></th></tv-<> | TV+> | | | |
| <th-< th=""><th>TH+></th><th></th><th></th><th></th></th-<> | TH+> | | | |
| Launch | Resume | -0.08V | Disp:5us/ | Tra'd |
| Success | | | | ingu |

| Norm | :Norm(Normal トリカ)、Sing(Single トリカ)を選択します。 |
|-----------------|--|
| Stop | : Run で計測を開始、Stop で計測を終了します。(Single 時は、TRG 毎に Stop します。) |
| Trg1 | : TRG チャンネルを選択します。(Trg1~Trg4=CH1~CH4) |
| Rise | : TRG モードを選択します。 (Rise/Fall) |
| Т | : TRG 水平位置をライン表示します。 |
| TH:10us(20) | :TRG 水平位置を数値表示します。(※カッコ内は、分解能 bit 表示) |
| T1 | : TRG レベルをライン表示します。(※1 は、選択した TRG チャンネル番号になります。) |
| TV:4. 99V (292) | :TRG レベルを数値表示します。 (※カッコ内は、分解能 bit 表示) |
| Trg'd | :計測を開始するとトリガを検知するまで「Trg'?(T=5s)」の表示をします。 |
| | TRG タイムアウト設定の間にトリガを検知し無い時は、タイムアウト表示をします。 |
| | 例) <mark>Timeout 5s</mark> (※5s は、TRG タイムアウト設定の時間になります。) |

※注意※

Normal/Single モードでは、サンプリングレート 4Msps 時にトリガの前後で1 データの欠けが発生します。 (※Auto モード、およびサンプリングレート 4Msps 以外では、データの欠けは、発生しません。)



TRG タイムアウト設定

「POS-4」右隣りのエリアをタッチで、TRGタイムアウト設定表示になります。 「T5s」をタッチでTRGタイムアウト設定表示を解除します。

| POS-4 | T5s | TRG タイムアウト時間の表示 |
|--|------|---|
| < <h-< th=""><th>H+>></th><th></th></h-<> | H+>> | |
| CH1 | DC | |
| < <v-< th=""><th>V+>></th><th></th></v-<> | V+>> | |
| <bs-< th=""><th>Bs+></th><th></th></bs-<> | Bs+> | |
| Auto | Stop | |
| <tm-< th=""><th>Tm+></th><th>TRG タイムアウト時間の Up/Down 歌字範囲 : 2000 cr60 coo</th></tm-<> | Tm+> | TRG タイムアウト時間の Up/Down 歌字範囲 : 2000 cr60 coo |
| <tv-< th=""><th>TV+></th><th></th></tv-<> | TV+> | |
| <th-< th=""><th>TH+></th><th></th></th-<> | TH+> | |

Measure Line モード

「POS-4」右隣りに「MES」と表示されています。 CH ボタンにて選択された Measure Line を表示します。



CH1 : Measure Lineの選択(CH1~CH4, MT+, MT-)

X1, X2 : Measure Line水平軸(※カッコ内は、分解能bit表示)

Y1, Y2 : Measure Line垂直軸(※カッコ内は、分解能bit表示)

dX : X2-X1 (※カッコ内は、分解能bit表示)

dY : Y2-Y1 (※カッコ内は、分解能bit表示)

Menu 表示

「POS-4」をタッチで「…」を表示し、「…」をタッチで Menu をリストダウン表示します。



測定値の表示

| | | | | | | ~ 1 (| 51% 17:46 | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------|---|
| POS-4 | | | | 014 | | | | |
| < <h- h+="">></h-> | Zx1 H:0us(0) | | Item Vave | Ch1 0.00V | Ch2 0.00V | Ch3 0.00V | Ch4 0.00V | |
| | | | Vmax | 23.99V | 23.99V | 23.99V | 23.99V | |
| CH4 DC | | | Vmin | /-23.99V | -23.99V | -23.99V | -23.99V | |
| | | | Vpp | 47.99V 8.06kHz | 47.99V | 47.99V | \47.99V 8 00kHz | |
| < <v- v+="">></v-> | | | Peri | 124.0us | 125.0us | 125.0us | 125.0us | |
| CRO- ROTA | | | Duty | 50.0% | 50.4% | 50.4% | 50.4% | |
| | $\operatorname{Ch}_{2}^{2}$ + + + | | Wdt+- | 62.0us | - 63.0us - | -63.0us- | -63.0us | Ĺ |
| Auto Stop | | | WDT- | 62.0US | 62.0US | _62.0US | 62.0US | |
| | | | | | | | | |
| Trg1 Rise | Ch3 + | <u>+</u> <i>+</i> - | | | / | | /· | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | < |
| <th- th+=""></th-> | | | | | | | | |
| | | | | | D | | | |
| | 20.0V/ 50.0V/ 50 | 0.0V/ 0.00V 0.0V/ 50.0V/ | | | Disp:50us/ 25us/ 1Msp | s | | |

Menu の Display Measurement で表示・非表示します。

Vave:表示範囲の平均電圧を表示します。

Vmax:表示範囲の最大電圧を表示します。

Vmin:表示範囲の最小電圧を表示します。

Vpp : 表示範囲の Peak to Peak 電圧 (Vmax-Vmin) を表示します。

Freq:最初に捕えた波形の周波数を表示します。 (※1)

Peri: 最初に捕えた波形の周期を表示します。 (※1)

Duty:最初に捕えた波形のDutyを表示します。 (※1)

Wdt+:最初に捕えた波形の正パルス幅を表示します。(※1)

Wdt-: 最初に捕えた波形の負パルス幅を表示します。(※1)

(※1)モニタに表示の「+」は、各日の計測位置を示します。

計測設定の保存と読み込み

①計測設定の保存 MenuのSave Settingで設定を保存します。

保存実行の確認メッセージが表示されます。 保存をする場合は、「OK」を選択します。



水平軸レンジ 各 CH の表示とモード 各 CH の垂直レンジ 各 CH の Base ライン 計測モード TRG チャンネル MATH Source チャンネル TRG レベル TRG 水平位置 TRG タイムアウト時間 表示倍率

②設定の読み込みMenuのLoad Settingで保存された設定を読み込みます。

表示の反転

Menu の Screen Reverse を実行で反転表示します。 元に戻したい場合は、同じ操作で反転表示をしてください。 以後の起動では、この設定に従い表示されます。

補正値の設定

①Offset 計測と設定

Menu の Adjust Offset にて実行します。

プローブには、信号を入力しないでください。(各 CH プローブは、オープンまたは、GND に接続する。) 自動で各サンプリングレートにて計測を行い、計測後に測定値を表示します。

| | | | | | | | | ⁴⁶ (719 | 6 16:09 |
|---|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------|--------|------------|----------|--------------------|---------|
| POS-4 | | | | | | | | | |
| | | Zx2 H:0ms(0) | | | Hscl | Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 |
| < <h-< th=""><th>H+>></th><th></th><th></th><th></th><th>Hscl0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th></h-<> | H+>> | | | | Hscl0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hscl1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| CH1 | DC | | | | Hscl2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| | | | | | Hscl3 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| < <v-< th=""><th>V+>></th><th></th><th></th><th></th><th>Hscl4</th><th>-1</th><th>-1</th><th>0</th><th>0</th></v-<> | V+>> | | | | Hscl4 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| | | | | | Hscl5 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| <be-< th=""><th>Re+></th><th></th><th></th><th></th><th>Hscl6</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th></be-<> | Re+> | | | | Hscl6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < <u>_</u> _2 | | | | | Hscl7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A t | Otan | CHARLAN ANNA | MARARA | MANA MA | Hscl8 | -1 | O ALANA | APANA | |
| Auto | Stop | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | h alaan ah A darah Ar | www.wvw | Hscl9 | M=¶/**9\\W | KWW WW Y | 10 0 | NOWANA |
| | | | | | Hscl10 | 0 | 0 | 0 | 'b |
| Trg1 | Rise | | | | Hscl11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Hscl12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <tv-< th=""><th>TV+></th><th></th><th></th><th></th><th>Hscl13</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th><th>0</th></tv-<> | TV+> | | | | Hscl13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Ave. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <th-< th=""><th>TH+></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th-<> | TH+> | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| Launch | Resume | -0.01V -0.02V -0 | 0.01V -0.01V | | | Disp:10 | 0ms/ | | |
| Success | CT=1 | 200mV/ 200mV/ 2 | 200mV/ 200mV | / | | 50us/5 | 00Ksps | | |

補正値を適応する場合は、MenuのSave Offsetを実行します。

補正値を元(ゼロ)に戻したい場合は、MenuのClear Offsetを実行後にMenuのSave Offsetを実行します。

保存実行の確認メッセージが表示されます。 保存をする場合は、「OK」を選択します。

| Confirmation | |
|---------------------|--------|
| Do you want to save | it? |
| ок | Cancel |

②Gain 設定と保存

Menu の Adjust Gain にて実行します。

プローブに基準電圧を入力し、測定値と基準電圧が一致するように Gain 値を調整します。

※Gainの調整は、プラス側(G+)とマイナス側(G-)で2種類用意されています。 それぞれ基準電圧+30V,-30Vなどを入力し、測定表示と基準電圧が一致するように設定します。

補正値を適応する場合は、MenuのSave Gainを実行します。 補正値を元(ゼロ)に戻したい場合は、MenuのClear Gainを実行後にMenuのSave Gainを実行します。

保存実行の確認メッセージが表示されます。 保存をする場合は、「OK」を選択します。

 30.00V
 30.00V
 29.97V
 30.01V

 10.0V/
 10.0V/
 10.0V/
 10.0V/

| Confirmation | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Do you want to save | it? | | | | | | |
| ок | Cancel | | | | | | |

補正値表示

①Display Gain

MenuのDisplay Gainで現在のGainを表示します。

| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Gain+ |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Gain- |
| 0.00V | 0.00V | 0.00V | 0.00V | |
| 20.0V/ | 20.0V/ | 20.0V/ | 20.0V/ | |

②Display Offset

MenuのDisplay Offset で現在のOffset を表示します。



③Display Gain/Offset of POS-4 MenuのDisplay OffsetでPOS-4に記憶されているGainとOffset(出荷時設定)を表示します。

| -33 | -18 | -10 | -1 | Offset |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.006 | 1.003 | 0.980 | 0.991 | Gain+ |
| 1.005 | 1.003 | 0.980 | 0.991 | Gain- |
| 0.00V | 0.00V | 0.00V | 0.00V | |
| 10.0V/ | 10.0V/ | 10.0V/ | 10.0V/ | |

拡大倍率の表示



Zx1 : 拡大倍率の表示(Zx1=1 倍、Zx2=2 倍、Zx5=5 倍)

Disp:12.5us/:表示の水平軸 div 値

2.5us/4Msps : 計測の水平軸 div 値/計測のサンプリングレート